

MAINTENANCE REQUISE VANS DE MARCHÉ

Pour l'appel d'assistance du service clientèle (800) 477-8287

!!! ATTENTION !!!

Le non-respect de ces instructions de maintenance et / ou le respect des conseils supplémentaires fournis dans le présent document peuvent entraîner des blessures graves ou annuler votre garantie.

Boulons d'arrimage - Vérifiez les boulons d'ancrage / de fixation (corps / châssis) après les 4 premiers mois puis tous les deux ans pour obtenir le couple approprié.

3/8" -16 Grade 8 - Torque 20-30 ft/lbs

1/2" -13 Grade 5 - Torque 60-70 ft/lbs



Chambre de vidange- Contrôler périodiquement l'obstruction des camions construits après 1992 avec des portes à enroulement. Les chambres de vidange obturées provoquent l'humidité du plancher arrière. L'eau peut créer une condition glissante qui peut entraîner des blessures graves. De l'eau sera toujours tirée autour des joints de la porte arrière. Les chambres de drainage fonctionnelles retirent cette eau de la zone de seuil. Les chambres de vidange sont situées sous le plancher aux coins droit et gauche du seuil arrière.

Butoir d'arrêt de capot- Des vérifications périodiques doivent être effectuées pour assurer un bon positionnement du capot d'inclinaison lorsqu'il est en position fermée. Le capot ne doit pas entrer en contact avec les jupes de cabine. Les supports d'arrêt du capot sont fendus pour permettre le réglage.


Striker (Portes à enroulement)- Les gâches de porte à enroulement montées sur les chenilles pour les verrous à deux points sont fendues pour permettre le réglage. Ils doivent être vérifiés périodiquement pour s'assurer que le mouvement de la porte est minimal en position fermée.

Attaches - Au fur et à mesure que le camion vieillit, resserrez les fixations en desserrant et en remplaçant les rivets desserrés ou manquants pour éviter les dommages progressifs.

Undercoating - Vérifiez toutes les surfaces sous-traitées pour la couverture une fois par an. Re-sous-couche si nécessaire.

INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE DE LA PORTE LATÉRALE

1. Desserrez tous les écrous sur les goujons qui se trouvent sur le rail de la porte supérieure (voir la figure 1). Il y a des fentes dans le canal à des fins de réglage.
2. Retirez toutes les vis qui fixent la glissière inférieure de la porte (voir figure 2).
3. Enlevez le capuchon de la porte, si nécessaire, afin que le rail de la porte supérieure puisse être réglé facilement (voir figure 1)
4. Les voies de porte supérieure et inférieure doivent ensuite être ajustées à l'intérieur ou à l'extérieur selon les besoins.
5. Après avoir obtenu un jeu suffisant, serrez quelques boulons dans la glissière supérieure. Serrez la glissière inférieure en place et ouvrez et fermez la porte. Vérifiez le bon fonctionnement, le bon verrouillage et le contact adéquat du joint.
6. Lorsque la porte fonctionne correctement, resserrez tous les boulons de la rainure supérieure de la porte, puis renforcez les trous dans la rainure inférieure de la porte et installez les fixations.



Listes de lubrification recommandées			
Lubrification (Huile pénétrante)	La porte latérale	Voie supérieure (rouleaux)	Tous les 3 mois
		Mécanisme de verrouillage	Tous les 3 mois
	Porte arrière	Rouleaux de piste	Tous les 3 mois
	Porte de cloison	Voie supérieure (rouleaux)	Tous les 3 mois
Graisse Points de contact (Basé sur le lithium)	La porte latérale	Latch Strikers	Tous les 3 mois
	Porte de cloison	Doigt, loquet	Tous les 3 mois
		Mécanisme de verrouillage	Tous les 3 mois
	Capote d'inclinaison	Charnières	Tous les 3 mois

MÉCANISME DE VERROUILLAGE
CÔTÉ DE PORTE LATÉRAL



Graisse et lubrifiant

CHÂSSIS
SUPÉRIEUR
Lubrifiant

VERROU / VERROUILLAGE
DE DOIGT DE PORTE
MÉCANISME




Graisse et lubrifiant

ROULEAUX DE CHENILLES
DE PORTE ARRIÈRE




Lubrifiant

PORTE COULISSANTE ET ROULEAUX



Lubrifiant

Capote d'inclinaison



Graisse




VISIÈRE

Instructions de nettoyage

Utilisez uniquement un chiffon humide très doux pour nettoyer la lame de pare-soleil en acrylique. Il est possible de rayer l'acrylique, donc n'utilisez jamais de composés récurants ou de nettoyants chimiques tels que Windex ou d'autres nettoyants pour vitres (même s'ils sont écologiques, organiques ou non parfumés). Lorsque vous abaissez ou relevez la lame de la visière, tenez les deux mains de chaque côté et soulevez ou abaissez la visière. Votre véhicule est équipé de deux visières sur le pare-brise et d'une sur la vitre latérale du conducteur. Ces lames en acrylique teinté sont protégées par un revêtement adhésif des deux côtés qui doivent être décollés. En cas de dommages à votre visière, s'il vous plaît commander des remplacements basés sur les numéros de pièce indiqués ci-dessous:

47005504



Les produits Morgan Olson sont soumis à des inspections en ligne et finales pendant le processus de fabrication afin d'assurer la conformité aux spécifications et une longue durée de vie continue.

Si vous avez des questions concernant le fonctionnement et / ou les procédures de maintenance recommandées pour votre carrosserie et / ou composants Morgan Olson, ou si votre carrosserie Morgan Olson a besoin de réparations ou de pièces, veuillez contacter votre service de garantie Morgan Olson au 1 -800-262-3437.

REMARQUE: Ce véhicule a été certifié conforme à toutes les normes fédérales de sécurité automobile (FMVSS) en vigueur au moment de la fabrication. Il convient de noter que l'utilisateur final de ce véhicule est responsable de s'assurer que le véhicule, lorsqu'il est utilisé, respecte toutes les règles, réglementations et lois fédérales, étatiques et locales, y compris celles régissant l'équipement de sécurité, le stockage et les accessoires. Ces règles, règlements et statuts devraient être examinés attentivement pour assurer la conformité et il est de la responsabilité du propriétaire du véhicule de maintenir le véhicule pour assurer la conformité continue.

REMARQUE: La maintenance standard n'est pas couverte par la garantie de Morgan Olson.

INSPECTION ET MAINTENANCE

Un programme d'entretien régulier devrait être établi pour vérifier le véhicule afin de déterminer s'il répond aux spécifications et aux exigences de qualité du fabricant d'origine et pour s'assurer qu'il est maintenu en bon état et en bon état de fonctionnement. Ne pas le faire peut annuler la garantie et peut entraîner un état indésirable et / ou dangereux / dangereux.

Le paquet «Documents importants du véhicule», qui est fourni avec chaque caisse de camion Morgan Olson, comprend des informations concernant le matériau fabriqué par Morgan Olson et d'autres fabricants (par exemple, porte basculante, hayons, etc.). Il est impératif que cette information soit revue et comprise avant d'utiliser ce véhicule, et que cette information demeure avec la carrosserie du camion à tout moment.

La loi fédérale interdit le retrait des plaques d'immatriculation ou des vignettes de certification de ce véhicule.

Vérification de sécurité:

Il est essentiel que toutes les zones de ce véhicule soient vérifiées avant d'utiliser le véhicule, et à intervalles réguliers, comme indiqué.

Une modification non autorisée de l'appareil peut entraîner une condition indésirable et / ou dangereuse / dangereuse et annuler la garantie.

Un entretien inadéquat et / ou des réparations effectuées par un personnel non qualifié peuvent entraîner des conditions indésirables et / ou dangereuses / dangereuses et annuler la garantie.

1. Décalques / étiquettes d'avertissement

Tous les autocollants / étiquettes d'avertissement doivent être remplacés s'ils sont déchirés, manquants ou illisibles. Pour obtenir des étiquettes de remplacement / d'avertissement, veuillez contacter

Le service des pièces de Morgan Olson, sans frais, au 1-800-233-4823.

2. Porte à enroulement arrière:

La porte basculante de ce véhicule a été réglée selon les spécifications du fabricant de la porte. Des ajustements futurs peuvent être nécessaires. Lubrifier le contrepoids, les charnières et le mécanisme de verrouillage avec du lubrifiant sec. NE PAS utiliser de graisse. Serrez toutes les fixations et les vis de réglage. NE PAS faire fonctionner le véhicule avec la porte en position ouverte, car cela entraînerait une charge supplémentaire sur les assemblages de rail et de porte et pourrait éventuellement annuler la garantie. Inspectez la courroie de traction et les câbles tous les jours pour voir s'ils sont usés et effilochés; remplacer si nécessaire. Reportez-vous à l'autocollant d'entretien du fabricant situé à l'intérieur de la porte. Utilisez la poignée de maintien du véhicule lorsque vous entrez ou sortez du véhicule. N'utilisez PAS la sangle de traction pour vous aider à entrer ou à sortir du véhicule. AVERTISSEMENT: NE PAS utiliser la porte sectionnelle si elle devient difficile à utiliser. Le ressort de la porte est sous une tension extrême. Les réparations au ressort sont dangereuses et doivent être effectuées UNIQUEMENT par un technicien qualifié suivant les procédures recommandées par le fabricant de la porte.

Pour plus d'informations et de détails concernant l'entretien et le fonctionnement de la porte sectionnelle de ce véhicule, veuillez consulter le manuel du propriétaire du fabricant de la porte sectionnelle. Veuillez indiquer la marque, le modèle et le numéro de série de la porte lors de la commande de pièces de rechange pour la porte suspendue.

3. Rampe de marche: (si équipé)

IMPORTANT: Passez en revue et comprenez les instructions du fabricant avant d'utiliser la rampe de marche. Les autocollants de la rampe de marche, les instructions d'utilisation et les étiquettes d'avertissement doivent être remplacés si elles sont usées, manquantes ou illisibles. Pour obtenir des autocollants de remplacement, veuillez communiquer sans frais avec le service des pièces de Morgan Olson au 1-800-233-4823. La rampe de marche ne doit pas être utilisée si elle ne fonctionne pas comme spécifié dans le manuel d'utilisation du fabricant Walkramp.

NE PAS utiliser la rampe de marche pour autre chose que l'utilisation prévue.

Le fait de ne pas vérifier régulièrement et / ou systématiquement la rampe de marche pour déterminer si elle répond aux spécifications et à la qualité du fabricant d'origine peut entraîner une rampe de marche qui ne répond pas aux normes de sécurité requises. Cela pourrait également être une condition indésirable et / ou dangereuse / dangereuse qui pourrait annuler la garantie.

Pour plus d'informations et de détails concernant l'entretien et l'utilisation de la rampe de marche de ce véhicule, veuillez consulter le manuel du propriétaire / entretien du fabricant de la rampe de marche. Veuillez indiquer la marque, le modèle et le numéro de série de la rampe de marche lorsque vous commandez des pièces de rechange.

Si vous avez des questions concernant le fonctionnement de ce véhicule, ou les procédures d'entretien recommandées pour ce véhicule, veuillez contacter:



Morgan Olson

Warranty Department

1801 S. Nottawa Rd. Sturgis, MI 49091

1-800-262-3437

Morgan Olson Département des pièces

1-800-233-4823

www.morganolsonparts.com

The logo for Morgan Olson, featuring the name "MORGAN" in red and "OLSON" in blue, with a white star on a blue background to the left of "OLSON".



MAINTENA GUIDE D'ENTRETIEN

POUR L'ÉTOILE DE ROUTE

WANK-IN VAN CORPS NCE GUIDE

FOR THE ROUTE STAR

WALK-IN VAN BODIES

Pour la maintenance et autres instructions concernant les autres les composants des fabricants (portes arrière, hayon, par exemple), voir matériaux fournis par le fournisseur ou contactez le fabricant pour leurs procédures recommandées.